



x-shield - Installationsanleitung

- Untergrund:** Der Untergrund muss vorbereitet sein wie zur Verklebung einer Dekortapete
- Kleber:** Verwenden Sie Bodenbelagskleber oder Dispersionskleber mit hoher Klebkraft, eine hohe Anfangshaftung wäre vorteilhaft
- Verklebung:** Kleber auf den Untergrund (im Allgemeinen Wände, Decke...) in geeigneter Menge auftragen. x-shield-Material in den Kleber einlegen und blasenfrei andrücken; die einzelnen Stücke werden an den Nähten jeweils 2 cm überlappend verklebt
- Erdung:** Verwenden Sie selbstklebendes Kupferband, Artikel-Nr. 97406, und kleben Sie dies im Raum umlaufend auf die Oberfläche des x-shield-Materials. Verbinden Sie das Kupferband mit einer geeigneten Erdung
- Achtung:** Erdungsanschlüsse dürfen nur von autorisierten Fachkräften vorgenommen werden. Neben dieser Anleitung sind auch die Sicherheitshinweise für Handhabung, Verarbeitung und Entsorgung zu beachten

x-shield - installation guideline

- Subsoil:** The subsoil has to be prepared similar to the installation of a decorative wallcovering
- Adhesive:** Use adhesive for flooring or other strong adhesive, high adhesion is needed
- Installation:** Apply the adhesive to the subsoil (suitable quantity). Press the x-shield-material into the adhesive, no bubbles shall be left.
At all joints overlap the material approx. 2 cm.
- Earthing:** Use self adhesive coppertape, item no. 97406, stick it on the surface of the x-shield-material, use the coppertape once around the room and connect it to a suitable earthing.
- Warning:** Earthing connections shall be done by authorised specialists only.
Beside this guideline all valid standards and regulations have to be observed